

クチバシの動きを止める方法

1



「設定ボタン」を選ぶ。



2



「クチバシの動作」を確認する。

※デフォルトでは、ON (動く) になっています。

3



「クチバシの動作」をOFF (動かない) にする。

※ここで選択したクチバシの動作設定が「ホームモード」にも適用されます。